

REINIGUNGS- UND PFLEGE- ANWEISUNG FÜR VERSIEGELTE SPORTBÖDEN



Wertvolle Tipps für die richtige Holzfußbodenpflege

Sehr geehrte/r

Ihr Parkettleger-Fachbetrieb

hat Ihren Holzboden im Bauvorhaben

Name des Objektes

Straße

Ort

fachmännisch und nach den handwerklichen Regeln erstellt.

Reinigungs- und Pflegeanweisung für versiegelte Sportböden

Allgemeine Hinweise:

Neuversiegelte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Versiegelung begangen werden. Die volle Beanspruchung darf erst nach Erreichen der Endfestigkeit nach ca. 7 Tagen* (PALL-X SPORT 2K) je nach Versiegelung erfolgen. Neu versiegelte Holzfußböden dürfen in dieser Zeit nicht mit textilen Belägen oder mit Folie abgedeckt werden. Nach Erreichen der Endhärte, kann mit der Erstpflege Ihres Holzfußbodens begonnen werden.

Der Fußboden im umseitig genannten Objekt ist folgendermaßen zu pflegen:

1) Erstpflege mit PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL

Wir empfehlen, den neu versiegelten Holzfußboden einer Erstpflege zu unterziehen. Damit gewährleisten Sie einen optimalen Schutz Ihrer neu versiegelten Holzoberfläche.

Verarbeitung:

1. Material temperieren und gut aufschütteln.
2. Auf den neu versiegelten oder grundgereinigten Holzfußboden ca. 20 ml **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL** pro m² pur mit dem **PALLMANN WISCHMOPP** gleichmäßig dünn in eine Richtung auftragen. Es ist kein Auspolieren notwendig.
3. Trocknen lassen.
4. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

2) Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein wasserbasiertes Reinigungsmittel für die laufende Unterhaltsreinigung. Mit **PALLMANN NEUTRALREINIGER** reinigen Sie die Oberfläche ohne die versiegelte Fußbodenfläche zu beschädigen.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. **PALLMANN NEUTRALREINIGER** je nach Verschmutzungsgrad dosieren (ca. 50 – 100 ml / 5 Liter Wasser).
4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung den Boden reinigen.
5. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.

3) Unterhaltspflege mit PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL

PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL schützt die versiegelte Oberfläche und erhöht durch eine speziell rutschhemmende Wirkung die Trittsicherheit. Die Eigenschaften des Sportbodens bleiben erhalten.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. Unterhaltsreinigung mit **PALLMANN NEUTRALREINIGER** durchführen. Im Anschluss ca. 50 – 150 ml **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL** auf 5 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit dem **PALLMANN WISCHMOPP** einmal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden verteilen und aufzutrocknen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltspflege muss je nach dem Verschmutzungsgrad erfolgen.

*siehe Produktdatenblatt

Reinigungs- und Pflegeanweisung für versiegelte Sportböden

Damit die schmutzabweisende Pflege erhalten bleibt, muss die Unterhaltspflege im umseitig genannten Objekt in folgenden Abständen wiederholt werden:

einmal pro Woche

zweimal pro Woche

dreimal pro Woche

täglich

4) Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER

PALLMANN GRUNDREINIGER entfernt starke Verschmutzungen und Pflegemittelfilme.
Nach einer Grundreinigung ist eine Erstpflege mit **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL** nötig.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. **PALLMANN GRUNDREINIGER** je nach Verschmutzungsgrad dosieren (ca. 20 – 50 ml auf 5 Liter Wasser).
4. Mit einer Bürste einmal feucht (nicht nass) oder maschinell mit einer Poliermaschine und grünem Pad den Boden reinigen.
5. Mit klarem Wasser nachwischen und den angelösten Schmutz aufnehmen. Bitte so trocken wie möglich arbeiten.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch **Elementstauchungen** oder **Fugen** im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 % – 60 %. Ein Hygrometer stellt zur Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Achtung:

Laufrollen und Gleiter müssen der EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Unter Drehstühlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Auf keinen Fall Stahlwolle oder andere raue Putzmittel verwenden. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen. Weiterhin kann es bei der Verwendung von Klebebändern auf dem fertigen Parkettbelag zu Ablösungen der Oberflächenschicht, Rückständen und / oder Verfärbungen kommen. Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Möbelfüße, Reifen und Stuhlrollen können zu Verfärbungen des Bodens führen.

.....
Datum Bodenleger (Unterschrift) wurde bestätigt

.....
Datum Kunde (Unterschrift)

PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group

Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg

Germany

Telefon +49 931 27964-0

Telefax +49 931 27964-50

info@pallmann.net

www.pallmann.net

Ihr Parkettleger-Fachbetrieb

08.2019/msl